



 VIDEO-TUTORIAL

## Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VOLVO C30 (533) 1.6 D, VOLVO S40 II (544) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 1.6 D

---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.



# AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – VOLVO V50 MW. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:




- Impact-nuss N°10
- Ratschenschlüssel




## Austausch: Innenraumfilter – Volvo V50 MW. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

# AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – VOLVO V50 MW. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1



Schrauben Sie das Befestigungselement des Gaspedals heraus und legen Sie es zur Seite. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

2



Bewegen Sie die Fahrzeuginnenverkleidung zur Seite.

3



Bringen Sie die Fahrzeuginnenverkleidung wieder in ihre Ausgangsposition zurück.

4



Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

5



Entfernen Sie den Innenraumfilter.

## Austausch: Innenraumfilter – Volvo V50 MW. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

6



Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

## AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Volvo V50 MW. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Volvo V50 MW.

7



Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

8



Bringen Sie die Fahrzeuginnenverkleidung wieder in ihre Ausgangsposition zurück.

9



Befestigen Sie den Gaspedalanschluss.

10



Bringen Sie das Gaspedal in seine Ursprungsposition zurück und schrauben Sie sein Befestigungselement ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.

11

Schalten Sie die Zündung ein.

12




Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

13

Schalten Sie die Zündung ab.

## FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN




WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!



# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VOLVO-AUTOS


INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL




WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VOLVO V50 MW-AUTOS


INNENRAUMFILTER FÜR VOLVO-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
VOLVO






# Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.